



ML13042018



COSATTO[®]
baby stuff with personality[®]



Wow Giggle 2 Woop
Giggle Mix

Cosatto Hold	✓	✓	✓
---------------------	---	---	---

If you have already registered your pushchair/ travel system you do not need to register this product.
This product is covered as part of your pushchair/ travel system's 4 year guarantee.
For details of the 4 year guarantee cover, please refer to:
<https://www.cosatto.com/service-promise/4-year-guarantee>
The 4 year guarantee is only available to products purchased in the United Kingdom & Republic of Ireland.

Right by your Side

Landline: Go freephone fabulous on 0800 014 9252*
Mobile: Ring 0333 323 1729
International: +44 120 486 1007
Email: cuddle@cosatto.com

Letter: Cosatto Limited, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, Lancs, BL4 7EP, England.

*calls from BT landlines are free but calls from mobiles and other networks may vary.

All the design and trademarks contained herein are the property of Cosatto Limited. No part of this document may be reproduced without the permission of Cosatto Limited.

www.cosatto.com

hold

car seat adaptors

**EN****Important: Keep these instructions for future reference.****Fitting & Operation information:****WARNING:** Check that the child car seat attachment devices are correctly engaged before use.**Parts list** 1- P1: Child car seat adaptor (Left) P2: Child car seat adaptor (Right)**Child car seat adaptor 2- Fitting:** Note: The adaptors are handed. Dots are marked on the seat mounts and the adaptors (a). These should be on the same side if fitted correctly.**3- Removing:** Note: The child car seat should only be fitted rearward facing.**4- Fitting:** Note: The child car seat should only be fitted rearward facing.**5- Removing:** Press the memory release button (a). The button will stay depressed. Press and hold the release button on the opposite side of the car seat (b). Lift the child car seat off the chassis (c).**FR Important : Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.****Informations d'installation et d'utilisation:****AVERTISSEMENT:** Vérifiez que les dispositifs de fixation du siège-auto sont correctement enclenchés avant toute utilisation.**Liste des pièces** 1- P1: Adaptateur de siège-auto (Gauche) P2: Kindersitzbefestigung (Rechts)**2- Adaptateur de siège-auto Installation:** Remarque: Les adaptateurs ne sont pas symétriques. Des points sont marqués sur les supports de siège et les adaptateurs (a). Ils doivent se trouver du même côté pour que l'installation soit correcte.**3- Retrait:** Remarque: Le siège-auto doit uniquement être monté dos à la route.**4- Installation:** Retrait: Appuyez sur le bouton de déverrouillage à mémoire (a). Le bouton reste enfoncé. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du côté opposé du siège-auto (b). Soulevez le siège-auto hors du châssis (c).**5- Retrait:** Appuyez sur le bouton de déverrouillage à mémoire (a). Le bouton reste enfoncé. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du côté opposé du siège-auto (b). Soulevez le siège-auto hors du châssis (c).**DE Wichtig: Bitte diese gebrauchsanweisung aufbewahren.****Befestigungs- & anwendungshinweise:****WARNUNG:** Vor der Verwendung prüfen, ob die Kindersitz-Befestigungsvorrichtungen richtig eingerastet sind.**Komponentenliste** 1- P1: Kindersitzbefestigung (Links) P2: Adaptateur de siège-auto (Droite)**2- Kindersitzbefestigung Befestigen:** Hinweis: Die Adapter sind rechts- und linkshändig. An der Sitzbefestigung und den Adaptern wurden Punkte markiert (a). Bei richtiger Befestigung, sollten sich diese auf der gleichen Seite befinden.**3- Entfernen:** Hinweis: Der Kindersitz muss immer in Rückwärtsrichtung befestigt werden.**4- Befestigen:** Entfernen: Memory-Entriegelungsknopf drücken (a). Die Taste bleibt eingedrückt.**5- Befestigen:** Entfernen: Entriegelungstaste an der gegenüberliegenden Seite des Kindersitzes drücken und gedrückt halten (b). Den Kindersitz vom Gestell heben (c).**IT****Attenzione: Conservare le istruzioni per consultazioni future.****Informazioni per l'uso e il montaggio:****AVVERTENZA:** Assicurarsi che il seggiolino sia saldamente ancorato al veicolo prima dell'utilizzo.**Lista delle parti** 1- P1: Adattatore passeggero auto (Sinistra) P2: Adattatore passeggero auto (Destra)**2- Adattatore passeggero auto Montaggio:** Nota bene: Gli adattatori sono forniti di maniglie. Il telaio del sedile e gli adattatori sono marcati da pallini.(a) Se montati correttamente, dovrebbero risultare dallo stesso lato.**3- Rimozione:** Attenzione: Il seggiolino deve essere montato solo all'indietro.**4- Montaggio:** Rimozione: Premere il pulsante di rilascio (a). Il pulsante rimarrà automaticamente premuto. Tenere premuto il pulsante di rilascio sulla parte opposta del seggiolino (b). Sollevare il seggiolino dal telaio (c).**5- Montaggio:** Rimozione: Premere il pulsante di rilascio (a). Il pulsante rimarrà automaticamente premuto. Tenere premuto il pulsante di rilascio sulla parte opposta del seggiolino (b). Sollevare il seggiolino dal telaio (c).**PT Importante: Guarde estas instruções para futura referência.****Informação de ajuste e operação:****AVISO:** Verifique se os dispositivos de fecho do assento de carro para criança se encontram corretamente bloqueados antes da sua utilização.**Lista de Peças** 1- P1: Adaptador de assento de criança para carro (Esquerda) P2: Adaptador de assento de criança para carro (Direita)**2- Adaptador de assento de criança para carro Instalação:** Nota: Os adaptadores são móveis. Estão marcados pontinhos nas montagens do assento e nos adaptadores (a) Estes devem permanecer no mesmo lado se ajustados corretamente.**3- Remoção:** Nota: O assento de carro para criança só deve ser montado com a face voltada para trás.**4- Instalação:** Remoção: Pressione o botão de memória de desbloqueio (a). O botão ficará para baixo. Pressione e mantenha o botão de desbloqueio no lado oposto do assento do carro (b). Suba a unidade de assento de carro para criança do chassis (c).**5- Instalação:** Remoção: Pressione o botão de memória de desbloqueio (a). O botão ficará para baixo. Pressione e mantenha o botão de desbloqueio no lado oposto do assento do carro (b). Suba a unidade de assento de carro para criança do chassis (c).**6- Remoção:** Pressione o botão de memória de desbloqueio (a). O botão ficará para baixo. Pressione e mantenha o botão de desbloqueio no lado oposto do assento do carro (b). Suba a unidade de assento de carro para criança do chassis (c).**ZH 重要提示: 请保留此说明以供未来参考。****安装和操作信息:****部件清单** 1- P1: 儿童安全座椅适配器 (左) P2: 儿童安全座椅适配器 (右)**2- 儿童安全座椅适配器 装配:** 注意: 适配器是手动操作的。在座椅底架和适配器上标有安装点 (a)。如果安装正确, 这些点应该在同一侧。**3- 拆卸:** 注意: 儿童安全座椅仅适用于后向安装模式。**4- 装配:** 拆卸: 按下保持释放按钮 (a), 该按钮会保持在按下状态。按下并保持车座椅另一侧的释放按钮 (b)。**5- 装配:** 拆卸: 将儿童安全座椅拖开车架 (c)。**座椅模式****RU****Важно! Сохраняйте эту инструкцию для оследующего использования.****Информация по установке и использованию:****ВНИМАНИЕ!** Перед использованием убедитесь, что крепления детского автокресла правильно зафиксированы.**Перечень запасных частей** 1- P1: Адаптер детского автокресла (Слева) P2: Адаптер детского автокресла (Справа)**2- Адаптер детского автокресла Установка:** Примечание: Конструкция адаптеров предусматривает установку только с правой или только с левой стороны. На крепления сиденья и адаптеры нанесены точки (а). При правильной установке они должны находиться на той же стороне.**3- Снятие:** Примечание: Детское автокресло следует устанавливать только спиной по ходу движения.**4- Установка:** Снятие: Нажмите кнопку разблокировки с эффектом памяти (а). Кнопка фиксируется в нажатом положении.**5- Установка:** Снятие: Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки с другой стороны автокресла (b). Снимите детское автокресло с рамы (c).**ES Importante: Conserve estas instrucciones para futura referencia.****Información de ajuste y funcionamiento:****ADVERTENCIA:** Compruebe que los dispositivos de acoplamiento del sistema de retención infantil estén correctamente conectados antes de usar.**Lista de piezas** 1- P1: Adaptador de la sillita infantil de coche P2: Adaptador de la sillita infantil de coche (Izquierda) P2: Adaptador de la sillita infantil de coche (Derecha)**2- Adaptador de la sillita infantil de coche Encaje:** Nota: Los adaptadores vienen incluidos. Los puntos están marcados en las monturas del asiento y en los adaptadores (a). Si se han montado correctamente estos deberían estar alineados y en el mismo lado.**3- Extracción:** Nota: La sillita infantil de coche solo puede colocarse mirando hacia atrás.**4- Encaje:** Extracción: Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**5- Encaje:** Extracción: Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**6- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**7- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**8- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**9- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**10- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**11- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**12- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**13- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**14- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).**15- Extracción:** Pulse el botón de desbloqueo con memoria (a). El botón permanecerá pulsado. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del lado opuesto del asiento para coches (b). Levante la sillita infantil de coche del chasis (c).